



Errata Corrige n° 1303

26 Luglio 2013

Sono state modificate le indicazioni sul tipo di lavorazione da effettuare per il passaggio binario, lavorazione 8 di pag.58 del catalogo Top Slide Wood 214.

A seguito lavorazioni 6 e 7 per il passaggio binario, occorre prima asportare manualmente la parte evidenziata e successivamente forare a mano, come indicato qui sotto.

